

3. Revisar el eje en caso de desgaste desparejo antes de colocar el disco de diamante.

4. Usar siempre discos de diamante con el tamaño de eje adecuado en un eje compatible.

5. Asegurarse de que se colocó el disco de diamante con la flecha de rotación en la dirección correcta y que está sujeto firmemente con la llave de tuerca.

6. Usar siempre el equipo de seguridad adecuado al operar la sierra. Usar gafas protectoras y máscara para el polvo en todo momento.

7. Revisar periódicamente la cuchilla en caso de roturas o fatiga del material.

8. Asegurarse siempre de que el flujo de agua sea constante a ambos lados de la cuchilla antes de cortar cualquier material.

1. No opere la sierra sin colocar todos los elementos de seguridad en posición.

2. No use la sierra con discos de diamante más grandes o más pequeños que los recomendados.

3. No haga cortes en seco con cuchillas marcadas para "Usar con Agua".

4. No exceda del máximo de RPM recomendadas por el fabricante de la cuchilla.

5. No fuerce el material dentro de la cuchilla. Dejar que la cuchilla corte a su propia velocidad.

6. No corte materiales distintos a los recomendados por el fabricante de la cuchilla.

LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

SOBRECALENTAMIENTO DE LA SIERRA:

1. Apague la sierra eléctrica tipo puente y déjela en reposo hasta que el motor esté frío al tacto.

2. Verifique y limpie las ranuras de ventilación, quite cualquier obstrucción y suciedad.

LA SIERRA NO ARRANCA:

1. Verifique que el cable de alimentación esté enchufado correctamente.

2. No hay energía en la toma de corriente.

3. El interruptor está dañado.

LISTA DE PIEZAS

Ver el diagrama de las partes en la página 33.

PART #	DESCRIPTION
22500-1	Juego del protector del disco de corte (con tornillo, tuerca mariposa y soporte del protector)
22500-2	Juego de la guía para cortes a inglete (con perno de ajuste y tuerca hexagonal)
22500-3	Guía para corte lineal
22500-4	Mesa de corte del lado izquierdo
22500-5	Mesa de corte del lado derecho
22500-6	Marco superior
22500-7	Tuerca para asegurar el disco de corte
22500-8	Pestaña exterior
22500-9	Disco de corte de 180 mm con banda continua
22500-10	Pestaña interior
22500-11	Sello para el aceite del motor
22500-12	Motor (con 5 tornillos)
22500-13	Capacitador (con tornillos)
22500-14	Marco principal (con 6 tornillos)
22500-15	Interruptor resistente al agua (con tapa de caucho para proteger del agua)
22500-16	Manija para cargar la sierra
22500-17	Base de caucho (4)
22500-18	Cable de electricidad
22500-19	Casquillo protector contra tirones
22500-20	Protector del cable de electricidad
22500-21	Llave universal

DESPIEZADO

