

LISTADO DE LAS PARTES

No.	DESCRIPTION	QTY
61024-01	Tuerca que Asegura el Disco de Corte	1
61024-02	Pestaña Externa	1
61024-03	Disco de Corte	1
61024-04	Pestaña Interna	1
61024-05	Perilla de Ajuste para el Protector del Disco de Corte	1
61024-06	Protector del Disco de Corte	1
61024-07	Cepillo para el Agua	2
61024-08	Tornillo	1
61024-09	Arandela Plana	1
61024-10	Alimentación de agua bifurcada	1
61024-11	Tornillo Philips M5x16	1
61024-12	Placa para el Tubo Distribuidor de Agua	1
61024-13	Protector para Salpicaduras	1
61024-14	Tornillo Philips M4x12	8
61024-15	Arandela Plana	8
61024-16	Eje para el Protector del Disco de Corte	1
61024-17	Palanca de Ajuste	1
61024-18	Casquillo en Forma Ondulada en Forma Ondulada	1
61024-19	Tuerca con Superficie Dentada	1
61024-20	Arandela Plana	1
61024-21	Manija para la Cabeza del Motor	1
61024-22	Motor	1
61024-23	Interruptor	1
61024-24	Enchufe Receptor	1
61024-25	Cable Eléctrico	1
61024-26	Eje de la Bisagra para Bisel	1
61024-27	Placa Ajustable para Penetración	1
61024-28	Tornillo	2
61024-29	Placa para la Arandela	2
61024-30	Arandela de Presión	2
61024-31	Marco del Motor	1
61024-32	Rodamientos	2
61024-33	Resorte para Resistir la Fuerza al hacer Penetraciones	1
61024-34	Eje de Penetración	1
61024-35	Tornillo Hex	2
61024-36	Tornillo Philips (Cuello Cuadrado) M8x40	1
61024-37	Placa Para Marcar el Ángulo para Biselado	1
61024-38	Manecilla	1
61024-39	Perilla de Ajuste para Cortes Biselados	1
61024-40	Eje de la Bisagra para Biselado	1
61024-41	Tornillo con Cabeza Hueca Hex	3
61024-42	Perilla de Bloqueo para el Marco del Motor	1
61024-43	Gancho para Sostener el Cable	1
61024-44	Placa para Cubrir el Gancho para Sostener el Cable	1
61024-45	Tornillo	2
61024-46	Brazo de Soporte del Motor	1
61024-47	Tornillo con Cabeza Hueca Hex	1
61024-48	Tuerca para Asegurar	2
61024-49	Arandela Plana	2
61024-50	Arandela de Presión	2

No.	DESCRIPTION	QTY
61024-51	Tornillo Hex	2
61024-52	Tornillo con Cabeza Hueca Hex M10x12	1
61024-53	Arandela para el Brazo de Soporte del Motor	1
61024-54	Tornillo Hex	2
61024-55	Arandela con Superficie Dentada 16	2
61024-56	Arandela Plana	2
61024-57	Marco Base de la Rueda de 100 mm	2
61024-58	Tornillo Hex	2
61024-59	Tuerca Autobloqueante M8	2
61024-60	Marco de la Base	1
61024-61	Riel de Deslizamiento de la Mesa de Trabajo	1
61024-62	Ensamblaje del Tubo de Deslizamiento	2
61024-63	Cabida para Inyectar Grasa	1
61024-64	Perilla de Bloqueo para el Tubo de Deslizamiento	1
61024-65	Tubo de Deslizamiento	1
61024-66	Tornillo Hex	2
61024-67	Acolchado para la Mesa de Trabajo	1
61024-68	Interruptores de Ajuste de Sobrecarga	1
61024-69	Mesa de Trabajo	1
61024-70	Mesa de Extensión Trasera	1
61024-71	Clavija	2
61024-72	Almohadilla para la mesa de extensión trasera	1
61024-73	Placa para los Ajustes del Rodamiento	1
61024-74	Tornillo con Cabeza Hueca Hex M8x22	4
61024-75	Rodillo de Nailon	2
61024-76	Arandela Plana	13
61024-77	Tornillo Hex	2
61024-78	Casquillo para la Mesa de Extensión Lateral	2
61024-79	Tubo para la Mesa de Extensión Lateral	2
61024-80	Tornillo con Cabeza Hueca Hex M5x10	2
61024-81	Mesa de Extensión Lateral	1
61024-82	Acolchado para la Mesa de Extensión Lateral	1
61024-83	Bandeja para el Agua	1
61024-84	Tapón de Desagüe para el Tanque	1
61024-85	Tornillo Philips M6x20	2
61024-86	Perilla para el Soporte	2
61024-87	Soporte para la Sierra	1
61024-88	Sello para el final del tubo deslizador	2
61024-89	Extensión para la Bandeja de Agua	1
61024-90	Llave para el Eje del Motor	1
61024-91	Llave para aflojar tuercas	1
61024-92	Llave Allen	1
60095	Bomba de Agua	1
61024-94	Guía de Corte	1
61024-95	Perno de bloqueo para la guía de cortes	1
61024-96	Arandela de Presión	13
61024-97	Tornillo autorroscable	4
61024-98	Bujes para el eje del motor	1
61024-99	Sello	1
61024-100	Capacitador	1
61024-101	Delgado Tuerca	2
61024-102	Arandela Plana	1
61024-103	Arandela Plana	1
61024-104	Gancho para el Tubo del Agua	1

* Ver el diagrama de las partes en la página 38

DESPIEZADO DE LAS PARTES

